

Комплект музикални инструменти



РЪКОВОДСТВОТО ЗА
УПОТРЕБА

Разопаковай и открий своя нов малък оркестър!

Когато разопаковаш продукта, увери се че следните части са включени, като ги сравниш с изображението на първата страница:

1. Барабан
2. Чифт маракаси
3. Кастанети
4. Хармоника
5. Флейта (с мундшук и тяло)
6. Тромпет
7. Пръчки за барабани
8. Тамбурина
9. Ръководство за употреба

ВНИМАНИЕ: Опаковъчните елементи като тиксо, пластмасова опаковки, закачалки и етикети не са част от продуктите и трябва да се изхвърлят от съображения за безопасност преди употреба.

За да извадиш всички инструменти от барабана, трябва да отвориш капака, както е показано на снимката.

1. Постави пръстите си от двете страни на капака.
2. Завърти капака по посока на стрелките посочени на снимката.
3. За да поставиш капака обратно върху барабана, закрепя затягащите крачета във вдлъбнатините и завърти капака, докато се фиксира.



Научи се да свириш!

Прочети, за да разбереш как се използва всеки инструмент и как можеш да започнеш да свириш любимите си ритми!

Барабан (1)

За да свириш на барабана, вземи пръчките (7), по една във всяка ръка, и леко потупай повърхността на барабана.

Маракаси (2)

Вземи двете маракаси в едната си ръка, като ги държиш за дръжките, и прави малки, бързи кръгови движения с тях.

Кастанети (3)

За да използваш правилно кастанетите, вкарай палеца си в примката и хвани инструмента между останалите четири пръста. Внимателно почукай инструмента с пръсти, за да създадеш хармоничен ритъм.

Хармоника (4)

Дръж хармониката с дупките към теб. След това я постави пред устата си, като поставиш горната си устна върху инструмента и започнеш да духаш през дупките от двете страни.

Флейта (5)

Първо комбинирай мундщука и тялото. След монтажа дръж флейтата изправена между двете ръце и издухай в мундщука. За да издаваш различни звуци, покрий една или повече дупки с върховете на пръстите си.

Тромпет (6)

Дръж тромпета в ръката си с цилиндричната страна надолу и дупките нагоре. Духай в мундщука, покривайки дупките с пръсти последователно, за да получиш различни звуци.

Тамбурина (8)

За да получиш най-красивите звуци с своята тамбурина, дръж я в едната си ръка, като пръстите ти са поставени под инструмента, а палеца над него. Разклати тамбурината или я удари леко с другата си ръка, за да възпроизведеш различни звуци.

Поддръжка и гаранция

Не оставяй инструментите изложени на слънчева светлина или топлина. За да почистиш вътрешността на флейтата, използвай пръчка, върху която е увита хартиена кърпичка.

Забележка: Запазете това ръководство, тъй като съдържа важна информация.

Предупреждение, възрастни:

Този продукт има 2 години гаранция. За заявки за гаранционно или следпродажбено обслужване, свържете се с търговеца с доказателство за покупка. Гаранцията покрива производствени дефекти, дефекти на материала и изработката, които могат да бъдат причинени от производителя, с изключение на щетите в резултат на неспазване на инструкциите или небрежност при използването на продукта (като разглобяване, излагане на високи температури и влажност и др.). Препоръчва се да запазите опаковката за бъдещи справки.

В опит да подобрява непрекъснато този продукт, производителят може да промени неговите детайли и цветове, което означава, че продуктът може да се различава от снимките на опаковката.

ВНИМАНИЕ! Не се препоръчва за деца под 3 години. Игралката може да съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати, с опасност от задушаване.

ВНИМАНИЕ! Да не се държи близо до ухото! Неправилната употреба може да увреди слуха.

Код на артикула: K360series

Проектиран и разработен в Европа - Произведен в Китай

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



В случай на запитвания относно следпродажбено обслужване или рекламации, можете да се свържете с производителя на имейл адреса savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com