

Инструкции

Музикален скутер, Noriel Aventura, Swing car electronic

В момента на сглобяване, използвайте отвертката от комплекта, за да разглобите седалката на скутера и да свържете червения кабел към батерията, като премахнете гумената защита и го фиксирате.

Първото зареждане изисква 4-5 часа, но не повече от 10, тъй като батерията може да се повреди. Първо свържете зарядното към скутера, а след това го включете в източника на захранване.

За да стартирате скутера, уверете се, че бутонът за включване/изключване на автомобила (разположен в долната му част) е в режим ON.

Откачете зарядното устройство от скутера, то няма да работи с прикрепен кабел, дори и ако е изключен от контакта.

За тестване от възрастни поставете скутера настрани и натиснете педала на газта - светлините трябва да светнат и скутера да тръгне.

Аудио функцията се активира с продължително натискане (5-10 секунди) на бутона, разположен между волана и седалката. След стартиране на първата песен, с кратко натискане на бутона, системата ще изпълни следващата. За да деактивирате функцията, натиснете бутона и го задръжте.

Внимание!

- Скутерът не работи, докато се зарежда!
- Зареждайте скутера след всяка употреба!
- Поставяйте скутера в режим OFF след всяка употреба!
- Препоръчителна възраст: 3 години +
- Максимално поддържано тегло: 30 кг
- Скорост: 2-5 км/час
- Време за зареждане: 4-5 часа
- Време за използване: 1-2 часа

Проверете инструкциите за употреба и спазвайте мерките за безопасност