

5+



Комплект
за
кичури за коса

Инструкции

Прочетете инструкциите преди употреба и запазете за справки

Съдържание

БУТОН

НАКРАЙНИК
ЗА ДЕКОРИРАНЕ

АПЛИКАТОР

ГРЕБЕН

ДЕКОРАЦИИ И
АКСЕСОАРИ

Изразете себе си
със стил!

Може да използвате
всякакви комбинации от аксесоари,
стига да пасват на накрайника.
Експериментирайте с различни
стилове!
Опитайте различни шарки
и цветове!

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ!

1. Подготовка на аксесоарите

• Подрежете мънистата или другите
включени аксесоари на накрайника като е
на снимката.



- Може да използвате един или
повече аксесоари, колкото
позволява дължината
на накрайника.
- Оставете достатъчно място за да
се вкара кичур коса на върха на
накрайника.



2. Вкарайте кичур коса и натиснете бутона



A. Вкарайте кичур
коса и
натиснете
бутона "сърце".



B. След като
аксесоарите са
нанизани,
освободете
кичура.



C. ВАЖНО:
Хванете върха
на кичура, за да
не се изнижат
аксесоарите.



D. ВАЖНО:
Докато държите
върха на кичура,
издърпайте го
внимателно.

3. Прикачете мънисто със закопчалка

Отворете мънистото,
поставете го на края
на кичура коса и
го затворете.



Въпроси и отговори

ВЪПРОС	РЕШЕНИЕ
1. Аксесоарите не се подреждат на кичура коса, когато освободя бутона.	1.a. Вероятно се опитвате да сложите доста дебел кичур. Опитайте с по-малко количество коса. 1.b. Не дръжте прекалено здраво кичура коса, докато плъзвате бутона на апликатора. 1.c. Дръжте апликатора изправен, както при Диаг. 1, за да не се блокират аксесоарите на върха на апликатора.
2. Понякога, накрайника се закача в аксесоарите и не допуска кичур коса да премине през тях.	2. Тази ситуация възниква понякога, когато използвате различен вид и размер аксесоари. Опитайте да използвате такива от един и същ вид.
3. След като аксесоарите са прикачени на кичура не остава място да добавим мънисто със закопчалка.	3.a. Опитайте както е показано на Диаграма 1. 3.b. Прикрепете апликатора по-отгоре към кичура, както е на Диаграма 2.

ДИАГРАМА 1



ДИАГРАМА 2

